



SKE011-2

Scaun de așteptare



SKE011-2

Caracteristici și RELEVATE

Proiecta: Design general simplu, proiectat ergonomic pentru a preveni deformarea de la ședința prelungită.

Scaun și spătar: Materialul principal este un copolimer de poliuretanan (PU), turnat dintr-o singură bucată, durabil și robust. Scaunul și spătarul din PU sunt realizate cu un design de placă integrală. Materialul stratului interior este realizat din tablă de oțel laminată la rece $\geq 1,5$ mm. Exteriorul este realizat din poliuretanan de înaltă densitate (PU) 100% pur, care învelește complet scaunul și spătarul (fără cadru de oțel expus în designul scaunului și al spătarului) și nu sunt umplute alte substanțe în interiorul scaunului și spătarului. Grosimea totală a marginii din PU a scaunului nu este mai mică de 30 mm.

parametrii tehnici

| | |
|--|-------------------|
| ▪ Dimensiuni totale (3 locuri) | 1780*710*900±10mm |
| ▪ Distanța la centru | 570mm±10mm |
| ▪ Lățimea scaunului | 520-565mm±10mm |
| ▪ Adâncimea scaunului | 475mm±10mm |
| ▪ Înălțimea scaunului de la sol | 420mm±10mm |
| ▪ Adâncimea de sus a scaunului | 710mm±10mm |
| ▪ Înălțimea superioară a scaunului față de sol | 900mm±10mm |
| ▪ Înălțimea superioară a cotierei de la sol | 595±10mm |
| ▪ Greutate | 52,5 kg/rolă |



Cadru suport

consolele laterale ale scaunului și ale spătarului sunt realizate din oțel pătrat laminat la rece $\geq 1,5$ mm, cu o capacitate portantă de până la 250 kg.



Picior cotieră

Turnare sub presiune din aliaj de aluminiu de înaltă rezistență, cu o suprafață acoperită cu pulbere epoxidică electrostatică rezistentă la uzură. Instalarea cotierelor nu afectează spațiul de lățime al scaunului. Lungimea cotierelor este adecvată, cu curbe netede, ceea ce poate împiedica îmbrăcămintea să se prindă de cotiere și să provoace pericole pentru siguranță.



Bară transversală

Fabricat din placă de oțel $\geq 330 \times 1,2$ mm, cu nu mai puțin de 7 bucăți de plăci de armare $\geq 150 \times 110 \times 1,5$ mm sudate. Găurile de montare sunt perforate pe bara transversală, iar capetele barei transversale sunt sigilate cu dopuri de plastic.



Proiecta

sezuțul și spătarul sunt proiectate în mod continuu, cu o anumită înclinare la instalare. golurile dintre panourile scaunelor sunt stabilite rezonabil, controlate între 4 mm și 6 mm, asigurând estetica generală a scaunului, evitând acumularea de resturi și facilitând curățarea pentru a preveni blocarea mâinilor și picioarelor copiilor în golurile dintre scaune. Spătarele scaunelor adiacente sunt distanțate, ținând cont de cerințele estetice.



PU

Culoarea obișnuită a cardului de culoare PU este opțională.






Constant inovație



proiecta



cercetare



Fabricarea



Întreținere



Serviciu



la nivel mondial sucursale

Filiala din America de Sud

**Saikang Medical
Technology, Inc**
W3400 Corrientes, Argentina
tEl: +55 (11) 2758-0438 rua
universal, Hollywood, São
Bernardo do Campo, Brazilia

tel: +55 (11) 2758-0438

Filiala Africii de Est

**Saikang Medical
Technology Ltd**
Mezzanine Floor, turn taj, deal
superior, nairobi, Kenya tEl:
+254714084806

Sucursala Asiei de Sud-Est

**Saikang Medical
Technology Ltd**
Sala thammason Subdistrict
thawi
districtul Watthana
Bangkok Thailanda
tel: +66 642741046

Filiala din Marea Britanie

**Uk Healthward
International Limited**
DEPT 111,
196 High road Wood green,
Londra, n22 8HH
Regatul Unit
tel: +31 (0) 202111106

Filiala rusiei

SRL „SAIKANG”
454004, Federația Rusă,
Chelyabinsk,
universitetskaya
naberezhnaya, Rusia
tel: +7 (919)300-00-06

Sucursala Orientului Mijlociu

**Saikang Medical Supplies
(Mid East) LLC**
Musaffah
PO Box 53200, abu Dhabi,
uaE
tel: +971 585710652

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
COD STOC: 870098

📍 Nr. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

📞 + 86 18021231901 · 24/7

✉️ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Video companie



catalogul general